
J804
M0508
J810
TP501
TP502
SH1
SH2
SH3
J503
J701
J2401
U301
U401
U919
U1001
U201
U501
U1002
U1003
U1004
U1011
U1012
U1013
U901
U1008
U1009
U1101
U1102
U1103
U1104
Y902
Y201
L520
J1002
M0510
J801
BAT201
GND
VBAT
ESD
CLK2
RST2
CLK1
SRT1
VO-
VO+
ONKEY
MIC
SPK
TP34
TP36
TP39
TP40
TP43
TP32
TP33
TP41
TP42
TP47
TP48
TP49
TP50
TP19
FL706
FL707
FL708
TVS501
TVS502